



# Føringer for bruk av Seawalk

Føringene er gitt basert på hendelser som er rapportert i forbindelse med fortøyning til Seawalk og erfaringer fra loser i aktuelle Losoldermannskap.

## Krav til skip som ligger til Seawalk i Geiranger og Nordfjordeid:

- Skal ha los på bro under hele oppholdet.
- Skal ha maskineriet klar til manøver på kort varsel.
- Skal være bemannet med brobesetning som umiddelbart kan manøvrere dersom forholdene tilsier det (erfaring fra 2023 tilsier at brobesetning bør ha god erfaring i bruk av thrustere/pod).

Ved bruk av thrustere/poder skal evakuering av Seawalk/tenderbrygge/gangveier og suspensjon av tenderoperasjoner vurderes fortløpende av kaptein, los og havn. Terskel for evakuering og suspensjon bør være lav.

## Vindbegrensninger for bruk av Seawalk i Geiranger:

- 10 m/s for fartøy på 240m eller mer, og
- 8 m/s for fartøy på 300m eller mer.

## Vindbegrensninger for bruk av Seawalk i Nordfjordeid:

- 12 m/s for fartøy opp til 239m,
- 10 m/s for fartøy på 240m eller mer, og
- 8 m/s for fartøy på 300m eller mer

## Vurdering av vindforhold

Lostjenesten har tilgang til spesialvarsel «Luna», utarbeidet spesielt for både Nordfjordeid og Geiranger, skal brukes for vurdering av forventet vindstyrke.

## Generelt

Kystverket har hjemmel i forskrift om tilvisning av plass til oppankring og fortøyning i Geiranger § 3 til å nekte fartøy å gå inn i farvannet dersom anløp ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig.

